

#### 4. Коды ошибок AKVILON

Когда воздушный кондиционер выдает ошибку, индикатор световой панели контроллера покажет различные коды ошибок.

##### 4.1. Коды неисправности для блока питания 220-240 Вт

Подходит блокам мощностью 12000~24000Wtu, с источником питания 220-240Вт~, 50Гц

Возможные ошибки	Режим работы монитора 1 (индикатор на дисплее)	Режим работы монитора 2 (контроллер проводов)	Очередность появления	Действия
Ошибка связи	нет	E5	1	Завершение работы
Ошибка системы дренажа	Индикатор загорается 4 раза/8сек	E4	2	Завершение работы
Обрыв фазы, пропадание фазы или ошибка низкого напряжения	Индикатор загорается 6 раз/8сек	E6	3	Завершение работы
Аномалия датчика комнатной температуры (Температура воздуха)	Индикатор загорается 1 раз/8сек	E1	4	Завершение работы
Аномалия датчика внутреннего блока(TE)	Индикатор загорается 2 раза/8сек	E3	5	Завершение работы
Аномалия датчика внешнего блока (TW)	Индикатор загорается 2 раза/1сек	E2	6	Продолжать работу
Защита от внутреннего перегрева		Нет	7	Завершение работы
Размораживание (не ошибка)	Загорается индикатор работы	Нет	8	Продолжать работу

#### 4.2.2 . Коды неисправности для блока питания 380-415Вт

Подходит блокам мощностью 36000~60000ВТУ, с источником питания 380-415Вт 3N, 50Гц

Возможные ошибки	Режим дисплея1 (индикатор на панели дисплея)	Режим дисплея 2 (индикатор ошибки на контрольно панели)	Режим дисплея3 (контроллер проводов)	Очередность появления	Действия
Ошибка связи	Загорается 5 раз и тухнет через 2сек	Загорается 2 раза и тухнет через 2сек	F1	1	Завершение работы
Ошибка связи с контроллером проводов	—	—	E5	1	Завершение работы
Ошибка дренажной системы	Загорается 4 раза и тухнет через 2сек	—	E4	3	Завершение работы
Внешняя защита( Обрыв фазы )	Загорается 6 раз и тухнет через 2сек	—	E6	2	Завершение работы
Внешняя защита (разрядка от перегрева )	Загорается 10 раз и тухнет через 2сек	Загорается 10 раз и тухнет через 2сек	EA	7	Завершение работы
Защита от высокого давления	Загорается 9 раз и тухнет через 2сек	Загорается 1 раз и тухнет через 2сек	E9	6	Завершение работы
Защита от низкого давления	Загорается 9 раз и тухнет через 2сек	Загорается 3 раза и тухнет через 2сек	E9	6	Завершение работы
Аномалия датчика комнатной температуры (Температура воздуха)	Загорается 1 раз и тухнет через 2сек	—	E1	4	Завершение работы
Аномалия датчика внутреннего блока (TE)	Загорается 3 раза и тухнет через 2сек	—	E3	5	Завершение работы
Аномалия датчика внешнего блока (TW)	Загорается 2 раза и тухнет через 2сек	Загорается 2 раза и тухнет через 2сек	E2	8	Продолжать работу
Аномалия внешнего датчика конденсата температуры(TL)	Загорается 7 раз и тухнет через 2сек	Загорается 7 раз и тухнет через 2сек	E7	9	Продолжать работу
Аномалия разрядки датчика температуры(TP)	Загорается 8 раз и тухнет через 2сек	Загорается 8 раз и тухнет через 2сек	E8	10	Продолжать работу

**Примечание:** Когда корректный сигнал не был получен контроллером проводов или главным пультом управления в последующие 2 минуты, затем аппарат автоматически выключился и определил относительный код ошибки, тогда связь возобновится, и код ошибки исчезнет автоматически.